

三种 U 盘自动拷贝播放

A、自动拷贝并播放 U 盘图片和视频

把需要播放的图片和视频拷贝到 U 盘根目录下的 **CopyPlayDir** 文件夹中（注意大小写），把这个 U 盘插入到设备 U 口，正常情况下，会弹出一个对话框，自动选择“20 秒后自动拷贝文件到 SD 卡”，等 20 秒，会自动把这个目录的所有图片和视频拷贝到 SD 上，然后自然播放。欲需指定顺序播放，文件名请按顺序命名。

B、自动播放 U 盘图片和视频

把需要播放的图片和视频拷贝到 U 盘根目录下的 **AutoPlayDir** 文件夹中（注意大小写），把这个 U 盘插入设备 U 口，正常情况下，会弹出一个对话框，自动选择“20 秒后自动 U 盘播放”，直接播放这个 U 盘目录下的图片和视频。拔出 U 盘会继续播放原来播放的内容。播放。欲需指定顺序播放，文件名请按顺序命名。

C、自动更新节目并播放

把做好的节目导出成 zip 包文件，拷贝到 U 盘根目录下的 **AutoReplaceItems** 文件夹中（注意大小写），并且确保 **AutoReplaceItems** 目录只有这个 zip 文件，把这个 U 盘插入终端 U 口，正常情况下，会弹出一个对话框，自动选择最后一项“自动更新界面内容（20 秒后）”，等 20 秒，会自动把这个节目加载到系统节目目录下，并自动播放。